

**TIP:**

*Jednotku připojte do OBD II konektoru, který jednotku napájí a načítá informace ze sběrnice vozidla – a je to! Pak už jen nezapomeňte na registraci (viz str. 2).*



## JAK INSTALOVAT A REGISTROVAT

### VETRONICS 845 DONGLE FULL

Děkujeme, že jste si pro sledování vašich vozidel vybrali jednotku **VETRONICS 845 DONGLE FULL**. Navrhli jsme ji tak, aby pro vás její používání i přenášení mezi vozidly bylo co nejpohodlnější.

Jak jednotku instalovat a registrovat zjistíte na zadní straně tohoto letáku. Kompletní informace a podrobný manuál najdete na [www.eurowag.com/dongle/manual](http://www.eurowag.com/dongle/manual)



# VETRONICS 845: PRAKTICKÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM

## POPIS JEDNOTKY

Jednotka VETRONICS 845 je GPS a GSM přenosné zařízení určené pro sledování vozidel. Zasílání dat na servery telematické služby Webdispečink zajišťuje integrovaná SIM karta. Jednotku můžete používat kdekoliv na světě s tím, že data ze zemí mimo EU se budou ukládat do vnitřní paměti (ta vystačí minimálně na 1 měsíc provozu) a na Webdispečink budou odeslána po návratu vozidla na území EU.

## JAK INSTALOVAT VETRONICS 845

Instalace probíhá prostým zasunutím do OBD II konektoru (diagnostické zásuvky ve vozidle), který se ve vozidle obvykle nachází pod palubní deskou (viz obrázek na titulní straně). Přesné umístění konektoru závisí na typu a stáří vozidla

## NEZAPOMĚŇTE NA REGISTRACI

Aby bylo možné jednotku přidat do systému Webdispečink, po instalaci je nutné ji registrovat v jednoduchém formuláři, který najdete na: <https://www.eurowag.com/aktivace-dongle/>.



Pozor, pokud budete chtít použít zařízení v jiném vozidle, než které uvedete při aktivaci, kontaktujte technickou podporu na e-mailu [servis@princip.cz](mailto:servis@princip.cz) nebo na tel. +420 233 555 111

V případě, že tak neučiníte, neručíme za správnou funkci jednotky ani za případné škody.